



ALGEMEEN

DAGELIJKS ONDERHOUD

ONDERDELEN KOFFIEMACHINE



ONDERHOUDSMENU OPENEN



1. Druk kort op "WE ENERGIZE PEOPLE" in de hoek van het scherm.
2. Voer de code: **1111** in.
3. Selecteer bevestigen.



STAP 1: SPOELEN KOFFIEMACHINE


1. Ga naar het onderhoudsmenu en zet een kan onder de uitloop.
2. Selecteer **Spoelen Zetgroep**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.
3. Selecteer **Spoelen Mixkom**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.



STAP 2: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



BONEN BIJVULLEN
Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.



INGREDIËNTEN BIJVULLEN
Vul de containers met topping en choco.



SCHOONMAKEN
Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.

HULP NODIG?



Chat op:
giocoffee.nl

of



Bel ons:
088 123 44 00



ONDERHOUD ALBA



ALGEMEEN

LEKBAK EN AFVALBAK LEGEN

1. Trek de afvalbak naar je toe, deze zit achter het plankje waar je je koffie op zet.

2. Leeg de afvalbak bij het GFT.

3. Trek de lekbak naar je toe.

4. Leeg de lekbak in de gootsteen.
5. Maak alle onderdelen schoon met water.

6. Plaats de afvalbak en lekbak terug in de koffiemachine.

7. De koffiemachine vraagt of de afvalbak geleegd is. Selecteer **Bevestigen**.

ONTKALKEN

Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om ontkalkt te worden. Let op: dit programma duurt 30 minuten.

1. Ga naar het onderhoudsmenu.

2. Ga naar het tabblad **Ontkalken**.

3. **Start** het ontkalkingsprogramma van de koffiemachine.

4. Volg de instructies van het ontkalkingsprogramma.

WATERFILTER VERVANGEN


Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om het waterfilter te vervangen.*

1. Verwijder het oude filter uit de watertank en plaats een nieuw filter. Let op dat onderop het filter het pijltje naar B wijst.

2. Ga naar het onderhoudsmenu.

3. Ga naar het tabblad **Algemeen** en selecteer **Waterfilter**. Vul bij watervolume **500 ml** in en selecteer **Vullen**. Wacht tot het waterfilter doorgespoeld is. Selecteer **Gereed**.

* Melding verschijnt alleen bij gebruik van de watertank.



WEKELIJKS ONDERHOUD

STAP 1: REINIGEN MIXERKOM

1. Open de koffiemachine door het scherm omhoog te tillen.

2. Duw de rode hendel van de mixerkom omhoog en trek de mixerkom naar je toe.

3. Trek het uiteinde van de slang omhoog en uit de uitloop van de machine.

4. Haal de mixerkom uit elkaar en reinig alle onderdelen.

5. Maak de onderdelen weer goed droog en zet de mixerkom in elkaar. Tip: zet eerst de twee bovenste delen in elkaar voor deze in zijn geheel in de onderkant te plaatsen.

6. Plaats de mixerkom terug in de koffiemachine. Duw stevig en recht aan onder de rode hendel. Duw daarna de rode hendel naar beneden.

7. Plaats de slang terug in de uitloop van de koffiemachine.
- Tip: je kan nu ook eerst stap 2 uitvoeren voordat je de mixer terug plaatst.

Duw krachtig en recht onder de rode hendel om de mixer goed te plaatsen.

STAP 2: SCHOONMAKEN POEDERFILTER

1. Haal de mixerkom uit de koffiemachine.

2. Steek je vinger in de vierkante kamer achter de mixerkom en trek dit onderdeel uit de machine.

3. Haal het klepje van het vierkante compartiment af en haal het sponsje eruit.

4. Reinig de onderdelen door deze uit te kloppen of af te spoelen. Maak dit achteraf weer zeer goed droog.

5. Zet het onderdeel in elkaar en plaats deze terug in de koffiemachine. Zorg hierbij dat het correct valt over de aansluiting rechts en het rubber links.

6. Plaats de mixerkom terug in de koffiemachine. Zie instructies hierboven.
- Tip: lastig eruit halen? Duw dan iets naar beneden en naar links.

Tip: lastig terug plaatsen? Duw dan iets omhoog en naar rechts.

STAP 3: REINIGEN ZETGROEP

* Een keer per week zal de machine een melding geven om gereinigd te worden.

1. Ga naar het onderhoudsmenu.

2. Ga naar het tabblad **Reinigen**.

3. Selecteer **Zetgroep reinigen met tablet** in het reinigingsmenu. Selecteer **Bevestigen**.

4. Volg de instructies van het schoonmaakprogramma van de koffiemachine op.



STAP 4: REINIGEN UITLOOP

1. Open de machine en trek de mixerkom slang los uit de uitloop.

2. Trek de hele uitloop naar je toe uit de machine.

3. Duw het binnenste gedeelte van de uitloop omhoog.

4. Reinig de onderkant van de uitloop grondig met heet water. Maak daarna de onderdelen weer droog.

5. Zet de uitloop weer in elkaar en plaats deze terug in de machine. Bevestig vervolgens de mixerkom slang.



STAP 5: DAGELIJKS ONDERHOUD

- BONEN BIJVULLEN

Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.
- INGREDIËNTEN BIJVULLEN

Vul de containers met topping en choco.
- SCHOONMAKEN

Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.