



1. Open de deur en klep van de machine.
2. Plaats de gele servicesleutel en laat de machine opstarten.



1. Vul de ingrediëntencontainers en het bonenreservoir bij.



1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt en druk op de **onderste knop**.
2. Druk op de **bovenste knop** om de zetgroep en het mixersysteem te spoelen.
3. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in totaal drie keer is doorgespoeld.



1. Maak de binnen- en buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek.
2. Sluit het reinigingsprogramma af met de **onderste knop**.



1. Verwijder de gele servicesleutel.
2. Sluit de klep en deur. Laat de machine opnieuw opstarten.



1. Leeg de lek- en afvalbak. Reinig de bakken met heet water en plaats ze terug.

KOM JE ER NIET UIT? WIJ HELPEN GRAAG!

Neem contact op met
onze Customer Service:



088 123 44 00


Kijk voor meer informatie
over onderhoud op:



giocoffee.nl/onderhoud



1. Open de deur en klep van de machine.
2. Vul de ingrediëntencontainers en het bonenreservoir bij.



1. Haal de slangetjes los van het uitgiftepunt.
2. Haal het uitgiftepunt uit de machine: ontgrendel het uitgiftepunt door de **knop '→ Press here'** ingedrukt te houden en trek het uitgiftepunt naar je toe.



1. Haal de mixerkom uit de machine: ontgrendel de groene ring (tegen de klok indraaien) en trek de mixerkom naar je toe.



1. Haal de metalen plaat (tussen de brewer en mixerkom) uit de machine, door deze iets omhoog te schuiven en naar je toe te trekken.



1. Reinig alle gedemonteerde onderdelen met heet water en droog ze goed af.
2. Plaats de schoongemaakte onderdelen terug: eerst de metalen plaat en dan het uitgiftepunt.



1. Zet de mixerkom in elkaar en plaats deze terug. (**Let op:** zorg dat het blauwe buisje van de mixer goed aansluit op het witte pijpje van de machine.)
2. Draai de groene ring met de klok mee tot deze vergrendeld is.



1. Plaats de slangetjes terug in het uitgiftepunt. (**Let op:** de slangetjes kunnen er maar op één manier in.)



1. Plaats de gele servicesleutel en laat de machine opstarten.



1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt en druk op de **onderste knop**.
2. Druk op de **bovenste knop** om de zetgroep en het mixersysteem te spoelen.
3. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in totaal drie keer is doorgespoeld.



1. Maak de binnen- en buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek.
2. Sluit het reinigingsprogramma af met de **onderste knop**.



1. Verwijder de gele servicesleutel.
2. Sluit de klep en deur. Laat de machine opnieuw opstarten.



1. Leeg de lek- en afvalbak. Reinig de bakken met heet water en plaats ze terug.



1. Open de deur en klep van de machine.
2. Plaats de gele servicesleutel. Display: 'Control Boiler / Bevestigen'.
3. Bevestig met de **knop Koffie** en laat de machine opstarten.



1. Vul de ingrediëntencontainers en het bonenreservoir bij.



1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt.
2. Druk op de **onderste knop**. Display: 'manu>1 Statistieken'.



1. Druk op de **bovenste knop**: de machine spoelt de zetgroep en het mixersysteem.
2. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in totaal drie keer is doorgespoeld.
3. Maak de binnen- en buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek.



1. Sluit het reinigingsprogramma af met de **onderste knop**.
2. Verwijder de gele servicesleutel en sluit de klep en deur. Display: 'Control Boiler / Bevestigen'.
3. Bevestig met de **knop Koffie** en laat de machine opnieuw opstarten.



1. Leeg de lek- en afvalbak en reinig met heet water. (**Let op:** houd de deur gesloten.)
2. Vul het waterreservoir en plaats de onderdelen terug. Display: 'Control Boiler / Bevestigen'.
3. Bevestig met de **knop Koffie**.

KOM JE ER NIET UIT? WIJ HELPEN GRAAG!

Neem contact op met
onze Customer Service:



088 123 44 00


Kijk voor meer informatie
over onderhoud op:



giocoffee.nl/onderhoud



1. Open de deur en klep van de machine.
2. Vul de ingrediëntencontainers en het bonenreservoir bij.



1. Haal de slangetjes van het uitgiftepunt los.
2. Haal het uitgiftepunt uit de machine: ontgrendel het uitgiftepunt door de knop '→ Press here' ingedrukt te houden en trek het uitgiftepunt naar je toe.



1. Haal de mixerkom uit de machine: ontgrendel de groene ring (tegen de klok indraaien) en trek de mixerkom naar je toe.



1. Haal de metalen plaat (tussen de brewer en mixerkom) uit de machine, door deze iets omhoog te schuiven en naar je toe te trekken.




1. Reinig alle gedemonteerde onderdelen met heet water en droog ze goed af.
2. Plaats de schoongemaakte onderdelen terug: eerst de metalen plaat en dan het uitgiftepunt.



1. Zet de mixerkom in elkaar en plaats deze terug. (Let op: zorg dat het blauwe buisje van de mixer goed aansluit op het witte pijpje van de machine.)
2. Draai de groene ring met de klok mee tot deze vergrendeld is.



1. Plaats de slangetjes terug in het uitgiftepunt. (Let op: de slangetjes kunnen er maar op één manier in.)



1. Plaats de gele servicesleutel. Display: 'Control Boiler / Bevestigen'.
2. Bevestig met de knop Koffie en laat de machine opstarten.



1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt. Druk aan de binnenkant van de deur op de onderste knop. Display: 'manu>1 Statistieken'.
2. Druk op de bovenste knop: de machine spoelt de zetgroep en het mixersysteem.
3. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in totaal drie keer is doorgespoeld.



1. Maak de binnen- en buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek.
2. Sluit het reinigingsprogramma af met de onderste knop.



1. Verwijder de gele servicesleutel en sluit de deur. Display 'Control Boiler / Bevestigen'.
2. Bevestig met de knop Koffie en laat de machine opstarten.
3. Leeg de lek- en afvalbak. Reinig de bakken met heet water.



1. Vul het waterreservoir en plaats de onderdelen terug. Display 'Control Boiler / Bevestigen'.
2. Bevestig met de knop Koffie.