

DAGELIJKS ONDERHOUD



ONDERHOUD PICO



STAP 1: SPOELEN KOFFIEMACHINE

1. Zet een kan onder de uitloop.
2. Selecteer **Spoelen Zetgroep**, rechtsonder in het scherm.



STAP 2: LEKBAK EN AFVALBAK LEGEN



1. Schuif de koffie uitloop omhoog en trek de lekbak naar je toe.



2. Verwijder de afvalbak uit de lekbak.



2. Leeg de onderdelen en maak ze schoon.



3. Zet alles weer in elkaar en plaats terug in de machine.



STAP 3: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



BONEN BIJVULLEN

Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.



WATERTANK VULLEN

Vul het waterreservoir met schoon water.



SCHOONMAKEN

Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.



www.giocoffee.nl

ALGEMEEN

WEKELIJKS ONDERHOUD

ONDERDELEN KOFFIEMACHINE



ONDERHOUDSMENU OPENEN

1. Swipe van onderin het scherm omhoog.
2. Selecteer de optie waar je naar op zoek bent. De opties zijn:

- Reiniging zetgroep met tablet
- Scherm reinigen
- Ontkalken
- Waterfilter

ZETGROEP REINIGEN MET TABLET

Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om schoongemaakt te worden.

1. Ga naar het onderhoudsmenu door omhoog te swipen.
2. Selecteer **Reiniging van de zetgroep met tablet**.
3. **Start** het schoonmaakprogramma van de koffiemachine.
4. Volg de instructies van het schoonmaakprogramma.

Let op! Het reservoir voor het schoonmaaktablet klikt dicht met een magneetklepje.

Jouw koffiemachine is weer helemaal fris en kan er weer een week tegen aan!

ONTKALKEN

Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om ontkalkt te worden.
Let op: dit programma duurt 30 minuten.

1. Ga naar het onderhoudsmenu door omhoog te swipen.
2. Selecteer **Ontkalken**.
3. **Start** het ontkalkingsprogramma van de koffiemachine.
4. Volg de instructies van het ontkalkingsprogramma.

Jouw koffie smaakt weer top. Dat werkt lekker!

HULP NODIG?



Chat op:
giocoffee.nl



of
Bel ons:
088 123 44 00